

**AVANT TOUT NETTOYAGE, FERMER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**

ATTENTION : Il est formellement déconseillé de nettoyer cet appareil à l'aide de produits chlorés.

DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE NETTOYE AUX MOYENS DE JETS D'EAU SOUS PRESSION OU SUBIR D'IMPORTANTES PROJECTIONS D'EAU.


Attendez le refroidissement de la cuve.

Vidange de la cuve : Attendez le refroidissement partiel de la cuve.

Ouvrir la vanne de vidange **D**, après avoir pris soin de positionner un récipient de capacité appropriée sous celle-ci.

Après chaque service, nettoyez soigneusement la cuve par rinçage à l'eau froide en laissant la vanne de vidange ouverte au dessus d'un récipient. Nettoyer la cuve avec des produits courants de nettoyage pour l'inox. Éviter les produits agressifs ou à récurer. Rincer et sécher soigneusement.

NOTE : Les dépôts de salissures, de sel et de calcaire peuvent provoquer la corrosion de la cuve. Laisser la vanne ouverte entre deux services.

**Carrosserie :**

Vous pouvez utiliser des produits spécifiques à inoxydable (par exemple SUMAINOX®, JONHSON INOXYDABLE®, PPZ INOXYDABLE®), jamais de produits abrasifs.